



Išgręžkite kiaurymę



Išvalykite kiaurymę



Įstatykite inkarą



Užverškite su dinamometriniu raktu, nurodytu veržimo momentu T_{inst} .

