






Išgręzkite kiaurymę



Išvalykite kiaurymę



Įkalkite inkarą



Užverškite su dinamometriniu raktu, nurodytu veržimo momentu T_{inst} .

